


Gun uzelf een plus aan efficiëntie: BOGE **air**telligence plus.



Stuur tot 6 starre of frequentieregelde compressoren!



UW PLUS AAN OVERZICHT
De **air**telligence plus heeft een 4 duim breedbeeld LCD-kleurendisplay. Hier worden bedrijfsstatussen en -parameters overzichtelijk op weergegeven.

UW PLUS AAN COMFORT
De **air**telligence plus is gebruiksvriendelijk en kan intuïtief bediend worden. Ook de aansluiting van de compressoren is uiterst eenvoudig: hij vindt bliksemsnel en met minimale bekabeling direct via de BUS-verbinding plaats.

UW PLUS AAN EFFICIËNTIE
De **air**telligence plus verzekert de gelijkmatige belasting van alle aangesloten compressoren en verlaagt zo de servicekosten. U kunt compressoren volgens cyclische intervallen wisselen. Alternatief is er de weekschakelklok met 50 kanalen, waarmee u de belasting van de compressoren vrij kunt programmeren (incl. uitschakelingen, bijvoorbeeld 's nachts).

UW PLUS AAN FLEXIBILITEIT
Tot 6 compressoren kunnen rechtstreeks op de sturing aangesloten worden – dat geldt ook voor oudere compressoren of compressoren van andere fabrikanten.

BOGE KOMPRESSOREN

Otto Boge GmbH & Co. KG

P.O. Box 10 07 13 · 33507 Bielefeld


Otto-Boge-Straße 1-7 · 33739 Bielefeld

phone +49 5206 601-0


fax +49 5206 601-200

info@boge.com · www.boge.com

Zes keer beter aangestuurd: airtelligence plus van BOGE stuurt tot 6 compressoren van hetzelfde of van verschillend type. De instelbare cyclische lastwissel maakt een gelijkmatige belasting van alle compressoren mogelijk. Hierdoor worden de onderhoudskosten verminderd en wordt het rendement van uw persluchtverzorging verhoogd – zo eenvoudig en goedkoop kan efficiëntie zijn!



Tot 6 starre of frequentieregelde compressoren verbruiksafhankelijk sturen:
dat is airtelligence plus van BOGE!



ZICHTBARE GEGEVENS

- Drukindicatie gecombineerd met:
 - weegave van de op dat ogenblik werkende compressoren
 - de actuele compressorprioriteiten
 - de actuele cyclustijd
 - de weergave van de weekschakelklok
- Weergave van de ingestelde drukschakelpunten P_{\min} en P_{\max}
- Realtime klok



Andere sturingen van BOGE en bijkomende mogelijkheden om de drukefficiëntie te verhogen vindt u op www.boge.be.